

ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 3 MATERIAL BLOQUEANDO SALIDAS DE EMERGENCIA

Las salidas de emergencia deben estar claramente señaladas, alumbradas y sin obstrucciones. Practique buen aseo y organización alrededor de las salidas de emergencia. Estas áreas deben estar libres de cualquier material ú obstáculo que pudiera impedir a alguna persona el acceso a la salida en caso de una emergencia.

Todo empleado debe ser capacitado en el plan de evacuación de emergencia para la obra. Durante reuniones periódicas de seguridad, discuta la ubicación de salidas de emergencia con todos los empleados. Durante una emergencia, el alumbrado en ciertas áreas puede ser pobre, así que el previo conocimiento de la ubicación de las salidas puede salvar su vida.

Recuerde:

- La clave de una evacuación segura es estar preparado.
- Haga que las salidas se noten mediante avisos bien alumbrados.
- Desarrolle un plan de evacuación de emergencia y comuníquese con todos los empleados.

1926.34 METODOS DE SALIDA

1926.34(a) En cada edificio ó estructura se deberán colocar y mantener salidas para proporcionar la salida libre y sin obstrucción de todas partes del edificio o estructura en todo momento mientras se encuentre ocupado. No se deberán instalar candados ni amarres que eviten la salida libre desde cualquier edificio excepto en instituciones mentales, penales ó correctivas, donde personal de supervisión se encuentra trabajando y previsiones efectivas se han realizado para retirar a los ocupantes en caso de incendio ú otra emergencia.

1926.34(c) Mantenimiento Mano de Obra. Los métodos de salida deberán estar continuamente mantenidos libres de toda obstrucción o impedimento para ser utilizados de manera completa en caso de incendio ú otra emergencia.



ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 3 MATERIAL BLOQUEANDO SALIDAS DE EMERGENCIA

Las salidas de emergencia deben estar claramente señaladas, alumbradas y sin obstrucciones. Practique buen aseo y organización alrededor de las salidas de emergencia. Estas áreas deben estar libres de cualquier material ú obstáculo que pudiera impedir a alguna persona el acceso a la salida en caso de una emergencia.

Todo empleado debe ser capacitado en el plan de evacuación de emergencia para la obra. Durante reuniones periódicas de seguridad, discuta la ubicación de salidas de emergencia con todos los empleados. Durante una emergencia, el alumbrado en ciertas áreas puede ser pobre, así que el previo conocimiento de la ubicación de las salidas puede salvar su vida.

Recuerde:

- La clave de una evacuación segura es estar preparado.
- Haga que las salidas se noten mediante avisos bien alumbrados.
- Desarrolle un plan de evacuación de emergencia y comuníquese con todos los empleados.

1926.34 METODOS DE SALIDA

1926.34(a) En cada edificio ó estructura se deberán colocar y mantener salidas para proporcionar la salida libre y sin obstrucción de todas partes del edificio o estructura en todo momento mientras se encuentre ocupado. No se deberán instalar candados ni amarres que eviten la salida libre desde cualquier edificio excepto en instituciones mentales, penales ó correctivas, donde personal de supervisión se encuentra trabajando y previsiones efectivas se han realizado para retirar a los ocupantes en caso de incendio ú otra emergencia.

1926.34(c) Mantenimiento Mano de Obra. Los métodos de salida deberán estar continuamente mantenidos libres de toda obstrucción o impedimento para ser utilizados de manera completa en caso de incendio ú otra emergencia.

